



直播  
间

# 佳能微单相机 直播设置

第 12 期

40期

超实用直播看搭建 TIPS  
小白秒变技术大牛

# 修改视频制式和节电设置

●○ 本期介绍佳能微单相机在直播场景下的菜单设置

## step1:

在视频模式下，修改视频制式为NTSC，在NTSC制式下才能将视频帧率设为29.97p或59.94p



## step2:

修改相机的节电设置，全部关闭，避免直播过程中断电黑屏





# 修改对焦设置

## step5:

HDMI显示如图所示，在此模式下采集的画面为纯净输出画面，不会带有相机的拍摄信息



## step6:

修改对焦设置，将短片伺服对焦“启用”检测的被摄体为“人物”，眼睛检测“自动”；此时相机会自动对焦到主播身上



自动对焦



检测的被摄体

## TIPS 小结

### TIPS 01

#### 修改视频制式和节电模式

1. 在视频模式下，修改视频制式为 NTSC
2. 修改相机的节电设置，全部关闭

### TIPS 02

#### 修改短片记录尺寸及待机低分辨率

1. 如采集卡支持 4k 采集，修改为 4K 29.97P；如仅支持高清，改为 FHD 29.97P 或 FHD 59.94P
2. 将待机低分辨率改为“关”

### TIPS 03

#### 修改对焦设置

将短片伺服对焦“启用”检测的被摄体为“人物”，眼睛检测“自动”

更多直播 TIPS 请关注

